260.00 mm

190.00 mm

Manuel d'utilisation

MINI-HÂCHOIR

MANUEL

V n° 201402

940232

COUPE LÉGUMES MULTIFONCTIONS

Consignes de sécurité: merci de lire attentivement ces instructions avant la première utilisation.
Attention, les lames sont tranchantes : manipulez-les avec précaution et ne les utilisez jamais sans leur support et sans le bac récupérateur.

Nettoyez le produit avant la première utilisation.
Vous disposez de trois lames différentes afin de couper différents fruits et légumes ; reportez-vous aux images ci-dessous afin de choisir la lame adaptée à l'aliment que vous souhaitez émincer/trancher.

Utilisation

- Positionnez la lame choisie dans l'orifice carré au dessus du bac récupérateur
- Placez le légume ou le fruit au-dessus de la lame
- Appuyez ensuite fermement sur la poignée

Lame Petits Cubes:
ail, oignons, poivrons, fromage, etc.

Lame Gros Cubes :
pommes de terre, oignons, concombres, radis, pommes, etc.

Lame à juliennes :
tomates, champignons, oeufs durs, fraises, kiwis, bananes, etc. Ne pas utiliser de carottes ou tout autre légume dont la chair est trop dure.

Utiliser le peigne de nettoyage fourni et rangé sous le couvercle pour enlever tout déchet des lames. Ne touchez jamais les bords coupants des lames lorsque vous les utilisez ou les nettoyez.

Attention : veillez à toujours couper en petits morceaux les fruits ou légumes à chair ferme ou dure (comme les pommes de terre les oignons, les pommes, etc.) avant de les positionner sur le coupe légumes. N'utilisez pas une force excessive quand vous utilisez le coupe légumes au risque d'endommager les lames.

Importé par ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL
www.electrodepot.fr

Fabriqué en RPC

La mise sur le marché de ce produit est opérée par ELECTRO DEPOT qui s'assure de laconformité du produit aux exigences applicables.